





















































































 TECNOTONER	CODIGO		COR	MARCA	DESCRIÇÃO TECNOTONER NOVA	IMPRESSORA(S) COMPATIBILIDADE	YIELD	PART NUMBER OEM	CAIXAS
	12-121	TN-1060	PRETO	BROTHER	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM BROTHER TN-1060	Toner compatível para uso em: DCP-1602, DCP-1512, DCP1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212	1000	TN-1060	25
	12-124	DR-1060	PRETO	BROTHER	UNIDADE DE IMAGEM TECNOTONER PARA USO EM BROTHER DR-1060	Toner compatível para uso em: DCP-1602, DCP-1512, DCP1617, HL-1112, HL-1202, HL-1212	12000	DR-1060	10
	12-093	TN-450	PRETO	BROTHER	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM BROTHER TN450	HL 2240/2270DW DCP7065DW MFC7460DW MFC 7860DW	2600	TN-450	1
	12-123	TN-450	PRETO	BROTHER	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM BROTHER TN-450	Toner compatível para uso em: HL-2270DW, HL-2130, MFC7360N, DCP7065DN, MFC7460DW, MFC7860DW, HL2240, DCP7055, MFC7460DN, HL2230, HL2220, HL7060, HL2132, HL2210, HL2250, DCP7066	2600	TN-450	10
	12-103	DR-420	PRETO	BROTHER	UNIDADE DE IMAGEM TECNOTONER PARA USO EM BROTHER DR-420	HL-2270DW HL2270 HL-2270, HL-2130, MFC7360N MFC-7360N MFC7360 MFC-7360, DCP7065DN DCP-7065DN DCP7065 DCP-7065, MFC7860DW MFC-7860DW MFC7860 MFC-7860, HL2240 HL-2240 DCP7055 DCP-7055 MFC7460DN MFC-7460DN	12000	DR-420	10
	12-125	TN-2370	PRETO	BROTHER	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM BROTHER TN-2370	Toner compatível para uso em: HL-L2320, HL-L2360, DCP-L2520, DCP-L2540, MFC-L2740, MFC-L2720, MFC-L2700	2600	TN-2370	15
	12-122	DR-2340	PRETO	BROTHER	UNIDADE DE IMAGEM TECNOTONER PARA USO EM BROTHER DR-2340	Toner compatível para uso em: HL-L2320, HL-L2360, DCP-L2520, DCP-L2540, MFC-L2740, MFC-L2720, MFC-L2700	12000	DR-2340	10
	12-095	TN-650	PRETO	BROTHER	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM BROTHER TN-580/650	HL5340/5350/5370/5380/MFC8480/8890/8990/DCP8070/8080/8085	8000	TN-650 / TN580	10
	12-071	DR-620	PRETO	BROTHER	UNIDADE DE IMAGEM TECNOTONER PRETO PARA USO EM BROTHER DR520/620	HL5340/5350/5370/5380/8070/8080/8085	25000	DR-620 / DR520	1
	12-096	DR-620	PRETO	BROTHER	UNIDADE DE IMAGEM TECNOTONER PARA USO EM BROTHER DR- 520/620	HL5340/5350/5370/5380/8070/8080/8085	25000	DR-620 / DR520	10
	12-097	TN-3382	PRETO	BROTHER	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM BROTHER TN-750 /TN3382	HL 5440/5445/5450/5470/6180/6182/MFC8510/8515/8520/8710/8910/8950/DCP8110/8150/8155	8000	TN-750 /TN3382	10
	12-098	TN-3392	PRETO	BROTHER	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM BROTHER TN-780 /TN3392	HL6180/DPC8155/MFC8710/8910/8950	12000	TN-780 / TN3392	10
	12-099	DR-3302	PRETO	BROTHER	UNIDADE DE IMAGEM TECNOTONER PARA USO EM BROTHER DR-3302/720	DCP8112DN/8152DN/8157DN/HL5452DN/5472DW/6182DW/6182DWT/MFC8512DN/8712DW/8912DW/8952DW/8952DWT	30000	DR-720 DR-3302	10
	12-100	TN-3472	PRETO	BROTHER	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM BROTHER TN-3472 / TN-880	HL-L5102DW/6402DW/6202DW/5202DW/DCP-L5602DN/5652DN/5502DN/MFC-L5802DW/6902DW/5902DW/5702DW/6702DW	12000	TN-880 / TN3472	10
	12-101	TN-3492	PRETO	BROTHER	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM BROTHER TN-3492 / TN-890	MFCL6902DW MFC-L6902 MFCL-6902DW MFCL6902, Impressora HLL6402DW HL-L6402 HLL-6402DW HLL6402	20000	TN-890 / TN3492	10
	12-102	DR-3440	PRETO	BROTHER	UNIDADE DE IMAGEM TECNOTONER PARA USO EM BROTHER DR-3440	HL-L6202DW/5102DW/5202DW/6402DW/DPC-L5652DN/5502DN/5602DN/MFC-L5702DW/5902DW/6702DW/5802DW/5902DW	50000	DR-3440 3442 DR890	10


















	12-215	GPR-48	PRETO	CANON	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM CANON GPR-48	IR 1730, IR 1740, IR 1750, IR ADVANCE 400iF, IR ADVANCE 500iF	15200	2787B003, GPR-39, 2788B003, GPR-48, 2787B003AA, 2788B003AA	10
	12-216	GPR-54	PRETO	CANON	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM CANON GPR-54	imageRUNNER 1435	17600	9436B003, GPR-54, 9436B003AA, GPR54	10
	12-196	CF283A	PRETO	HP	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM HP CF-283A	Toner compatível para uso em: M-127, M-125, M-201, M-225, M-226, M-202	1500	CF283A	15
	12-197	217A	PRETO	HP	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM HP 217A	Toner compatível para uso em: M-130, M-102	1600	217A	15
	12-199	219A	PRETO	HP	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM HP 219A	Toner compatível para uso em: M-132, M-104, M-130, M-102.	12000	219A	15
	12-195	Q2612A	PRETO	HP	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM HP Q-2612A	Toner compatível para uso em: 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3030, 3050, 3052, 1319.	2000	Q2612A	15
	12-193	CB435A-UNIVERSAL	PRETO	HP	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM HP CB-435A UNIVERSAL	Toner compatível com: 435A/436A/278A/285A	2000	CB435A-UNIVERSAL	15
	12-194	CE505X / CF280X	PRETO	HP	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM HP CE505X/CF280X UNIVERSAL	Toner compatível para uso em: P-2055, M-401, M-425	6500	CE505X / CF280X	10
	12-198	CE255X	PRETO	HP	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM HP CE255X	Toner compatível para uso em: P-3015, Enterprise M-521, M-525	12500	CE255X	10
	12-143	TK-1112	PRETO	KYOCERA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM KYOCERA TK-1112	Toner compatível para uso em: FS-1040, FS-1020, FS-1120, FS-1020MFP, FS-1120MFP	2500	TK-1112	20
	12-142	TK-1122	PRETO	KYOCERA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM KYOCERA TK-1122	Toner compatível para uso em: FS-1060, FS-1025, FS-1125, FS1060DN, FS1025MFP, FS1125MFP	3000	TK-1122	20
	12-078	TK-137	PRETO	KYOCERA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM KYOCERA TK137	KM-2810/2810DP/2820	7200	TK-137	12
	12-090	TK-172	PRETO	KYOCERA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM KYOCERA TK172	KYOCERA MITA FS1320D/1370DN	7200	TK-172	12
	12-135	TK-1147	PRETO	KYOCERA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM KYOCERA TK-1147	Toner compatível para uso em: FS1035, FS1135, M2035DN, M2535DN	12000	TK-1147	12
	12-132	TK-1175	PRETO	KYOCERA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM KYOCERA TK-1175	Toner compatível para uso em: M2040DN, M2540DN, M2640IDW.	12000	TK-1175	15
	12-058	TK-352	PRETO	KYOCERA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM KYOCERA TK352	FS3040/3140/3540/3640MFP	15000	TK-352	12





	12-137	TK-3102	PRETO	KYOCERA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM KYOCERA TK-3102	Toner compatível para uso em : FS-2100 FS-2100DN, M-3040 M3040IDN M-3040IDN, M-3540 M3540IDN M-3540IDN	12500	TK-3102	6
	12-134	TK-3122	PRETO	KYOCERA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM KYOCERA TK-3122	Toner compatível para uso em: FS-4200 FS-4200DN	21000	TK-3122	6
	12-141	TK-352	PRETO	KYOCERA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM KYOCERA TK-352	Toner compatível para uso em: FS-3920 FS3920 FS-3920DN, FS3040 FS-3040 FS-3040MFP, FS3140 FS-3140 FS-3140MFP, FS3640 FS-3640 FS-3640MFP	15000	TK-352	12
	12-138	TK-3162	PRETO	KYOCERA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM KYOCERA TK-3162	Toner compatível para uso em:P3045, M3145, M3645	12500	TK-3162	6
	12-133	TK-3182	PRETO	KYOCERA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM KYOCERA TK-3182	Toner compatível para uso em: Kyocera ECOSYS M3655idn Kyocera ECOSYS P3055dn	21000	TK-3182	6
	12-136	TK-3192	PRETO	KYOCERA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM KYOCERA TK-3192	Toner compatível para uso em : P3060, M3655, M3660	25000	TK-3192	6
	12-179	MS610 20K	PRETO	LEXMARK	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM LEXMARK MS-610 (50FBU00)	Toner compatível para uso em: MS-610DN, MS-610DE	20000	50FBU00	6
	12-180	MS810 25K	PRETO	LEXMARK	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM LEXMARK MS-810 (52DBH00)	Toner compatível para uso em: MS/MX-810DN, MS/MX-811DN, MS/MX-812DN	25000	MS810 25K	6
	02-096	MS 810 45K	PRETO	LEXMARK	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM LEXMARK MS-810	Toner compatível para uso em: MS/MX-811DN, MS/MX-812DN	45000	MS 810 45K	1
	12-203	MS 812 45K	PRETO	LEXMARK	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM LEXMARK MS812 45K	Toner compatível para uso em: MS/MX-811DN, MS/MX-812DN	45000	MS 812 45K	6
	01-177	T-656	PRETO	LEXMARK	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER PARA USO EM LEXMARK T656 - T650H11B	T654DN/T652DN/T650N/T656DNE	25000	T650H11B	1
	12-202	T/X 650/552/654/656	PRETO	LEXMARK	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM LEXMARK T/X 656 36K	Toner compatível para uso em: T/X-654DN, T/X-652DN, T/X-650N, T/X-656DNE	36000	T/X 656	4
	02-098	MS610 - 20K	PRETO	LEXMARK	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER PRETO PARA USO EM LEXMARK MS-610	Toner compatível para uso em: MS-610DN, MS-610DE	20000	50FBU00	1
	12-069	B-431	PRETO	OKIDATA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM OKIDATA B431	B431D/B431DN/B431DN+/MB491	10000	44574901	1
	12-186	B-431	PRETO	OKIDATA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM OKIDATA B-431 / B-491	Toner compatível para uso em: B431D/B431DN/B431DN+/MB491	12000	B-431	12
	12-187	DR-B431	PRETO	OKIDATA	UNIDADE DE IMAGEM TECNOTONER PARA USO EM OKIDATA B-431 / B-491	UNIDADE DE IMAGEM para uso em: B431D/B431DN/B431DN+/MB491	20000	DR-B431	1
	12-082	ES-5112	PRETO	OKIDATA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM OKIDATA ES5112	ES-4172/ES-5112/ES-5162/4172/5112/5162/ES4172LP/ES5162LP	12000	45807129	1

	12-083	ES5112 DR	PRETO	OKIDATA	UNIDADE DE IMAGEM TECNOTONER PRETO PARA USO EM OKIDATA ES5112 DR	ES5112/ES4172/ES5162	30000	44574317	1
	12-188	C-711 B	PRETO	OKIDATA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM OKIDATA C-710 /C-711	Toner compatível para uso em: C-711, C-711N, C-710, C-710DN, C710N C-710N	11000	C-711 B	1
	12-189	C-711 C	CIANO	OKIDATA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER CIANO PARA USO EM OKIDATA C-710 /C-711	Toner compatível para uso em: C-711, C-711N, C-710, C-710DN, C710N C-710N	11500	C-711 C	1
	12-190	C-711 M	MAGENTA	OKIDATA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER MAGENTA PARA USO EM OKIDATA C-710 /C-711	Toner compatível para uso em: C-711, C-711N, C-710, C-710DN, C710N C-710N	11500	C-711 M	1
	12-191	C-711 Y	AMARELO	OKIDATA	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER AMARELO PARA USO EM OKIDATA C-710 /C-711	Toner compatível para uso em: C-711, C-711N, C-710, C-710DN, C710N C-710N	11500	C-711 Y	1
	12-091	SP-377	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH SP-377	RICOH SP-377SFNW X / 377DNW X	6400	408161	10
	12-033	AF 1515	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH AF 1515	AF1515/MP161/MP171/MP201	7000	885531	6
	01-233	MP-301 DR	PRETO	RICOH	UNIDADE DE IMAGEM RECONDICIONADA TECNOTONER PARA USO EM RICOH MP-301 DR	AF1515 MP161/171/201/301	45000	411884	1
	12-105	SP-3510	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH SP-3510	SP-3500 SP-3500SF, SP-3510 SP-3510SF	6400	SP3510	10
	12-148	SP3510 HY	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH SP-3510 JUMBO	Toner compatível para uso em: SP-3500 SP-3500SF, SP-3510 SP-3510SF	10000	SP3510 HY	6
	12-204	SP-3710	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH SP3710	Toner compatível para uso em: SP-3710SF e SP-3710DN	7000	SP-3710	10
	12-107	SP-310	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH SP310 - 407578	SP310SFNW, SP-310, SP-310DNW	6400	407578	10
	12-106	MP-301	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH AFICIO MP301 - 841714	Ricoh MP-301, MP-301SP, MP-301SPF	8000	841714	20
	12-120	SP-4510	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH SP-4510 - 407316	SP-4510, SP-4510SF, SP-4500HA	12000	407316 / 4510	10
	12-205	MP401	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH MP-401	TONER RICOH MP401 MP402 MP452 MP 401SPF 402SPF 452DW	10400	841886	10
	12-059	MP-501	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH MP-501	MP501/601/SP5300/SP5310	25000	407823	1
	12-192	TFS635B - TONER CARTRID	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER PARA USO EM RICOH SP-5200	SP5200/5210	25000	SP 5200	1

	12-056	AF 1060	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH MP8000 / AFICIO 1060	AFICIO 1060/1075/2051/2060/2075 MP5500/6000/6001/6500/7000/7001/7500/8000/8001/9001	43000	885400	4
	01-188	SP-232 B	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH SP-232 B	SP C230/C242/C252	6500	406475	1
	01-190	SP-232 C	CIANO	RICOH	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER CIANO PARA USO EM RICOH SP-232 C	SP C230/C242/C252	6000	406476	1
	01-191	SP-232 Y	AMARELO	RICOH	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER AMARELO PARA USO EM RICOH SP-232 Y	SP C230/C242/C252	6000	406478	1
	01-192	SP-232 M	MAGENTA	RICOH	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER MAGENTA PARA USO EM RICOH SP-232 M	SP C230/C242/C252	6000	406477	1
	12-044	MPC-2551 B	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH MPC-2551 B	AFICIO MP C2051/C2551	10000	841586	4
	12-045	MPC-2551 C	CIANO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER CIANO PARA USO EM RICOH MPC2551C	AFICIO MP C2051/C2551	9500	841503	4
	12-046	MPC-2551 M	MAGENTA	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER MAGENTA PARA USO EM RICOH MPC2551M	AFICIO MP C2051/C2551	9500	841502	4
	12-047	MPC-2551 Y	AMARELO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER AMARELO PARA USO EM RICOH MPC2551Y	AFICIO MP C2051/C2551	9500	841501	4
	12-050	MPC-2003 M	MAGENTA	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER MAGENTA PARA USO EM RICOH MPC2003M	AFICIO MP C2003/2503	9500	841920	1
	12-051	MPC-2003 Y	AMARELO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER AMARELO PARA USO EM RICOH MPC2003Y	AFICIO MP C2003/2503	9500	841919	1
	12-149	MPC-2003 B	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH MPC-2003 B	Toner compatível para uso em: AFICIO MP C2003/2004/2503/2504	15000	MPC-2003B	16
	12-150	MPC-2003 C	CIANO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER CIANO PARA USO EM RICOH MPC-2003 C	Toner compatível para uso em: AFICIO MP C2003/2004/2503/2504	9500	MPC-2003C	16
	12-151	MPC-2003 M	MAGENTA	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER MAGENTA PARA USO EM RICOH MPC-2003 M	Toner compatível para uso em: AFICIO MP C2003/2004/2503/2504	9500	MPC-2003M	16
	12-152	MPC-2003 Y	AMARELO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER AMARELO PARA USO EM RICOH MPC-2003 Y	Toner compatível para uso em: AFICIO MP C2003/2004/2503/2504	9500	MPC-2003Y	16
	12-052	MPC-3002 B	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH MPC3002B	AFICIO MP C3002/3502	28000	841735	1
	12-053	MPC-3002 C	CIANO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER CIANO PARA USO EM RICOH MPC3002C	AFICIO MP C3002/3502	18000	841738	1
	12-054	MPC-3002 M	MAGENTA	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER MAGENTA PARA USO EM RICOH MPC3002M	AFICIO MP C3002/3502	18000	841737	1

	12-055	MPC-3002Y	AMARELO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER AMARELO PARA USO EM RICOH MPC3002Y	AFICIO MP C3002/3502	18000	841736	1
	12-157	MPC-3503B	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH MPC-3503 B	Toner compatível para uso em: MPC3003 /3004/3503/3504	29500	MPC-3503B	16
	12-158	MPC-3503C	CIANO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER CIANO PARA USO EM RICOH MPC-3503 C	Toner compatível para uso em: MPC3003 /3004/3503/3504	18000	MPC-3503C	16
	12-159	MPC-3503Y	AMARELO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER AMARELO PARA USO EM RICOH MPC-3503 Y	Toner compatível para uso em: MPC3003 /3004/3503/3504	18000	MPC-3503Y	16
	12-160	MPC-3503M	MAGENTA	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER MAGENTA PARA USO EM RICOH MPC-3503 M	Toner compatível para uso em: MPC3003 /3004/3503/3504	18000	MPC-3503M	16
	12-181	MPC-6003B	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH MPC-6003 B	Toner compatível para uso em: MP C 4503/4504/5503/6003/6004	33000	MPC-6003B	16
	12-182	MPC-6003C	CIANO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER CIANO PARA USO EM RICOH MPC-6003 C	Toner compatível para uso em: MP C 4503/4504/5503/6003/6004	22500	MPC-6003C	16
	12-183	MPC-6003M	MAGENTA	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER AMARELO PARA USO EM RICOH MPC-6003 M	Toner compatível para uso em: MP C 4503/4504/5503/6003/6004	22500	MPC-6003M	16
	12-184	MPC-6003Y	AMARELO	RICOH	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER MAGENTA PARA USO EM RICOH MPC-6003 Y	Toner compatível para uso em: MP C 4503/4504/5503/6003/6004	22500	MPC-6003Y	16
	02-104	TEC R4510	PRETO	RICOH	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER PRETO PARA USO EM RICOH SP-4510	SP-4510, SP-4510SF, SP-4500HA	12000	407316 / 4510	1
	01-226	RI5200T	PRETO	RICOH	TRI SP 5200 EXCLUSIVO PARA RICOH 3a.REMANUFATURA	SP5200/5210	25000	SP 5200	1
	12-111	D-101S	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG MLT-D101S	ML-2160, ML-2161, ML-2165, SCX-3400, SCX-3401, SCX-3405, SCX-3406, ML2162G ML-2162G 2162, ML2166W ML-2166W 2166, SCX3400F SCX-3400F, SCX3401FH SCX-3401FH, SCX3405F SCX-3405F SCX3405FW SCX-3405FW SCX3405W SCX-3405W	1500	D-101	15
	12-110	D-104S	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG MLT-D104S	ML-1660, ML-1665, ML-1860, ML-1865, ML-1865W, SCX-3200	1500	D-104	15
	12-109	D-111S	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG MLT-D111S	Xpress SL-M2020W M-2020 M-2020FW, SL-M2070W M2070FW M-2070 M-2070W M-2070FW	1000	D-111	15
	12-081	D-203U C/CH	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG MLTD203U COM CHIP	M4020ND M4070FR	15000	D203U	10
	12-113	D-203U NEW/CHIP	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG MLT-D203U NEW CHIP	M4020ND M4070FR	15000	D203U	10
	12-112	D-203U S/CH	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG MLT-D203 - SEM CHIP	M4020ND M4070FR	15000	D203U	10

	12-092	D-305L	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG MLT-D305L	ML3750ND	15000	MLT-D305L	1
	12-114	D-201L S/CH	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG MLT-D201SEM CHIP	SL-M4030ND/M4080FX	20000	D-201L	10
	12-115	D-201L C/CH	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG MLT-D201L	SL-M4030ND/M4080FX	20000	D-201L	10
	12-117	D-204L	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG MLT-D204L	M-3825, M-4025, M-3325, M-3875, M-3375, M-4075, M3825DW M-3825DW M3825ND M-3825ND, M4025ND M-4025ND, M3325ND M-3325ND, M3875FW M-3875FW M3875FD M-3875FD M3375FD M-3375FD M4075FR M-4075FR M4075FW M-	5000	D204L	10
	12-185	D-204U SC	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG D-204U	M-4025ND M-4025, M-4075FW M-4075, M-4075FR	15000	D-204U	10
	12-206	D-204U	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG D-204U	M-4025ND M-4025, M-4075FW M-4075, M-4075FR	15000	D-204U	10
	12-116	D-205E	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG MLT-D205E	ML3710ND ML-3710ND ML3710 ML-3710, SCX5637FR SCX-5637FR SCX5637 SCX-5637	10000	D205E	10
	12-119	D-208L	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG MLT-D208L	ML-1635, SCX-5635FN SCX5635 SCX-5635, SCX-5835FN SCX-5835 SCX5835, SCX5835NX SCX-5835NX	10000	D208L	6
	02-107	D-303E	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER PARA USO EM SAMSUNG MLT-D303E	M4580FX	30000	MLT-D303E	1
	12-118	D-307U	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG MLT-D307U	4512ND 4512, 5012ND 5012, 5017ND 5017, 5015ND	30000	D307U	10
	02-009	SCXD6555 A	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER PARA USO EM SAMSUNG SCXD6555A	SCX6555N/6545N/6555NX	25000	SCX-D6555A	1
	01-194	SCXR6555 A	PRETO	SAMSUNG	UNIDADE DE IMAGEM RECONDICIONADA TECNOTONER PARA USO EM SAMSUNG SCXR6555A	SCX6555N/6545N/6555NX	80000	SCX-R6555A	1
	12-161	CLT-K506L	PRETO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM SAMSUNG CLT-K506L	CLX-6260FR CLX6260 CLX-6260, CLP-680ND CLP680 CLP-680	6000	CLT-K506L	1
	12-162	CLT-C506L	CIANO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER CIANO PARA USO EM SAMSUNG CLT-C506L	CLX-6260FR CLX6260 CLX-6260, CLP-680ND CLP680 CLP-681	3500	CLT-C506L	1
	12-163	CLT-Y506L	AMARELO	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER MAGENTA PARA USO EM SAMSUNG CLT-Y506L	CLX-6260FR CLX6260 CLX-6260, CLP-680ND CLP680 CLP-682	3500	CLT-Y506L	1
	12-164	CLT-M506L	MAGENTA	SAMSUNG	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER AMARELO PARA USO EM SAMSUNG CLT-M506L	CLX-6260FR CLX6260 CLX-6260, CLP-680ND CLP680 CLP-683	3500	CLT-M506L	1
	12-207	106R02778	PRETO	XEROX	CARTUCHO DE TONER TECNOTONER PRETO PARA USO EM XEROX WC 3325 - 106R02778	Xerox Phaser 3052, 3260/ WorkCentre 3215, 3225	3000	106R02778	15

	<b>12-217</b>	<b>X 3635</b>	PRETO	XEROX	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER PARA USO EM XEROX 3635 - 108R00796	PHASER 3635/3635D/3635DN	10000	108R00796	<b>1</b>
	<b>12-219</b>	<b>X 3325</b>	PRETO	XEROX	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER PARA USO EM XEROX 3325 - 106R02651	WORKCENTRE 3315/3325	11000	106R02310	<b>1</b>
	<b>12-214</b>	<b>X 3335</b>	PRETO	XEROX	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER PARA USO EM XEROX 3335 -106R03623	WORKCENTRE 3335 WORKCENTRE 3345 PHASER 3330	15000	X3335	<b>1</b>
	<b>12-218</b>	<b>X 3320</b>	PRETO	XEROX	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER PARA USO EM XEROX 3320 - 106R02306	PHASER 3320	11000	106R02306	<b>1</b>
	<b>01-218</b>	<b>X4260</b>	PRETO	XEROX	UNIDADE DE IMAGEM RECONDICIONADA TECNOTONER PARA USO EM XEROX X4260	WORKCENTRE 4260	80000	113R00762	<b>1</b>
	<b>01-227</b>	<b>X 4600</b>	PRETO	XEROX	UNIDADE DE IMAGEM RECONDICIONADA TECNOTONER PARA USO EM XEROX PHASER X4600/4620	PHASER 4600/4620	80000	113R00762	<b>1</b>
	<b>02-006</b>	<b>X 4600</b>	PRETO	XEROX	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER PARA USO EM XEROX 4600 - 106R01536	PHASER 4600/4620	30000	106R01536	<b>1</b>
	<b>02-052</b>	<b>X 4250</b>	PRETO	XEROX	CARTUCHO DE TONER RECONDICIONADO TECNOTONER PARA USO EM XEROX 4260 - 106R01410	WORKCENTRE 4250/4260	25000	106R01410	<b>1</b>